

## ZBUDUJ PRZENOŚNIK

Modułowość naszych systemów znacznie ułatwia samodzielną konfigurację oraz budowę przenośników taśmowych. W sprzedaży posiadamy wszystkie niezbędne komponenty:



Lp	Nr katalogowy	Części zamienne do samodzielnej budowy przenośników taśmowych typu MBV 40 D1	
1	9040200	Profil przenośnika MBV 40	L = 1000 ÷ 6000 [mm] PP - co 500[mm]
2	993120	Profil ramy przenośnika 40x40L	L = 50÷750[mm] PP - co 100[mm]
3	548854	Zestaw kątowników do połączeń 40x40	
4	9111000	Zestaw roli napędowej MBV 40 D1	
5	9112000	Zestaw mocujący rolki powrotnej MBV 40 D1	
6	RN40D1W130.../W830	Rolka napędowa przenośnika taśmowego MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm
7	RP40D1W130.../W830	Rolka powrotna przenośnika taśmowego MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm
8	MTR40W130.../W830	Rolka podtrzymująca pas przenośnika MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm stosowana powyżej długości przenośnika L-1500mm

Lp	Nr katalogowy	Części zamienne do samodzielnej budowy przenośników taśmowych typu MBV 40 M1	
1	9040200	Profil przenośnika MBV 40	L = 1000 ÷ 6000 [mm] PP - co 500[mm]
2	993120	Profil ramy przenośnika 40x40L	L = 50÷750[mm] PP - co 100[mm]
3	548854	Zestaw kątowników do połączeń 40x40	
4	9114001	Zestaw mocujący napędu centralnego MBV 40 M1	
5	9112000	Zestaw mocujący rolki powrotnej MBV 40 D1	
6	RN40M1W130.../W830	Rolka napędowa przenośnika taśmowego MBV 40 M1	W130-W830 PP - co 100mm
7	RNMC40M1W130.../W830	Rolka napinająca MBV 40M1	W130-W830 PP - co 100mm
8	RP40D1W130.../W830	Rolka powrotna przenośnika taśmowego MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm
9	MTR40W130.../W830	Rolka podtrzymująca pas przenośnika MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm stosowana powyżej długości przenośnika L-1500mm
10	OMC40M1	Ośłona modułu centralnego MBV 40 M1	

Lp	Nr katalogowy	Części zamienne do samodzielnej budowy przenośników taśmowych typu MBV 40 I1 Lewy / Prawy	
1	9040200	Profil przenośnika MBV 40	L = 1000 ÷ 6000 [mm] PP - co 500[mm]
2	993120	Profil ramy przenośnika 40x40L	L = 50÷750[mm] PP - co 100[mm]
3	548854	Zestaw kątowników do połączeń 40x40	
4	9113001	Zestaw rolki napędowej 40 I1 lewy	
5	9113111	Zestaw rolki napędowej 40 I1 prawy	
6	9112000	Zestaw mocujący rolki powrotnej MBV 40	
7	RN40I1W130.../W830	Rolka napędowa przenośnika taśmowego MBV 40 I1	W130-W830 PP - co 100mm
8	RN40I1W130.../W830	Rolka napinająca MBV 40 I1	W130-W830 PP - co 100mm
9	RP40D1W130.../W830	Rolka powrotna przenośnika taśmowego MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm
10	MTR40W130.../W830	Rolka podtrzymująca pas przenośnika MBV 40 D1	W130-W830 PP - co 100mm stosowana powyżej długości przenośnika L-1500mm